

Programmeerinstructie

GiBiDi type DTR4044 (MTQ4 of TXPASS 40.685)

Er zijn verschillende programmeermogelijkheden.

Zender-naar-zender programmering:

1. Open de behuizing van een reeds werkende handzender.
2. Er wordt een rij met schakelaars zichtbaar (Deze staan ON of OFF)
3. Open de behuizing van de nieuwe handzender.
4. Ook hier worden de schakelaars zichtbaar.
5. Zet de schakelaars van de nieuwe handzender precies het zelfde als die van de bestaande handzender.
6. Sluit beide afstandsbedieningen. Ze moeten nu beide functioneren.

Ontvanger-gebaseerde programmering:

1. Open de behuizing van de ontvanger.
2. Op de printplaat van de ontvanger is een rij schakelaars zichtbaar.
3. Open de behuizing van de nieuwe handzender.
4. Ook hier worden de schakelaars zichtbaar.
5. Zet de schakelaars van de nieuwe handzender precies het zelfde als die van de ontvanger.
6. Sluit de behuizing van de ontvanger en de handzender. De zender moet nu functioneren.

