

SJ A80400 Afstandsbediening voor de SuperJack poortopeners:

400 II draaipoort /garagedeur opener
450 schuifpoort opener (type met de **blauwe** kap)



A: Handzender programmeren (beide vleugels)

Ongeacht of u een enkel- of dubbel-vleugel poort installeert: Druk op het zwarte knopje op de printplaat van de SuperJack, (of bij de UG AH ondergrondse opener het zwarte knopje van de ontvanger), dan (binnen 30 sec.) op de zwarte knop van de afstandsbediening. De handzender is dan ingelezen.

Daarna drukt u weer op de zwarte knop van de handzender.

Dan wachten!

Het programmeersysteem implementeert automatisch stap voor stap - bij aanvang dienen de poortvleugels voor naar binnen draaiende hekken in dichte positie te staan - bij naar buiten draaiende hekken in open positie:

B: Handzender loopstand programmeren (enkele vleugel)

De groene knop op de afstandsbediening is voor 1 vleugel bediening.

De programmeercyclus (A) herhalen, maar dan op de groene knop drukken ipv de zwarte.

Automatische cyclus bij de implementeerfase:

1. Dubbele vleugel:

Mastervleugel Open → 'Slave'-vleugel Open → 'Slave'-vleugel sluit → Mastervleugel sluit.

(LET OP: tijdens het programmeren zal de waarschuwinglamp (indien aangebracht) aangaan
Als deze cyclus afgerond is, kunt u de poort gebruiken.

Als er tijdens de implementeerfase iets niet goed gegaan is, van voren af aan weer beginnen: dus stroom eraf, knop onder buitenzijde controlbox op "off", 1 minuut wachten, (de poort dient dicht te zijn) , stroom erop, knop buitenzijde controlbox op "on", rechts onderin (nr 16) indrukken, handzender indrukken ,weer indrukken en **wachten** totdat implementatie is voltooid en dan is de opener gereed voor gebruik.

2. Enkele vleugel :

Mastervleugel open → Mastervleugel sluit.

(LET OP: Ook hier zal de waarschuwinglamp aangaan maar het systeem zal het pas **na 75 sec** aanpassen) Wanneer de motor stopt tijdens het programmeren, stel dan de stroomsterkte limiet bij (op printplaat nr. 17) en begin opnieuw.