



why **EVO** **5.0**

NEW RELEASE

 parkeerapparatuur.nl

NIEUWE UNIVERSELE
AFSTANDS BEDIENING

.....

Multi-frequentie
Alles-in-een
Tot **4** verschillende
afstandsbedieningen in **1**

technologie - vastecode - rollendecode

 D.O.R.
DIRECT ORIENTED REMOTE

 parkeerapparatuur.nl



VASTE CODE DUPLICATIE PROCEDURE

1. Tijdens drukken op knop 1 van de "WHY EVO", druk 4 keer op knop 2.
2. Laat beide knoppen los. Nu knippert de LED van de WHY iedere 2 sec 1x snel.
3. Leg de originele zender tegenover de "WHY EVO", op ongeveer 2-3 cm afstand, (zoals op de afbeelding hier onder).
4. Blijf op de knop van de originele zender drukken tot de WHY's LED sneller gaat knipperen, ter bevestiging van de correct gecopieerde code.
5. Terwijl de LED knippert, drup op de knop van de "WHY EVO" waar de gecopieerde code moet komen, tot de LED uit gaat.
6. De code is succesvol gecopieerd naar de "WHY EVO", controleer op de ontvanger op werking van de "WHY EVO" zender.

Note:

- Als de LED maar 3 keer knippert en dan uit gaat, betekend dit dat de code iet juist is gecopieerd. In dit geval nogmaals proberen te copieren door te beginnen bij punt 1.
- Het geheugen van de "WHY EVO" is volledig overschrijfbaar.
- Om een 2e knop te dupliceren, begin weer bij punt 1.

BLACK
BLACK
4790834

BLACK
GREEN
4790835

BLACK
RED
4790836



WHITE
4790830



RED
4790832



GREEN
4790833



Beste positie voor duplicatie





ROLLENDE CODE (SIMPEL)

DUPLICATIE PROCEDURE

1. Tijdens drukken op knop 1 van de "WHY EVO", druk 4 keer op knop 2.
2. Laat beide knoppen los. Nu knippert de LED van de WHY iedere 2 sec 1x snel.
3. Leg de originele zender tegenover de "WHY EVO", op ongeveer 2-3 cm afstand.
4. Blijf op de knop van de originele zender drukken tot de WHY's LED sneller gaat knipperen, ter bevestiging van de correct gecopieerde code.
5. Terwijl de LED knippert, drup op de knop van de "WHY EVO" waar de gecopieerde code moet komen, tot de LED uit gaat.
6. De code is succesvol gecopieerd naar de "WHY EVO", controleer op de ontvanger op werking van de "WHY EVO" zender.
7. Vervolg met de zenderherkenning op de ontvanger, volgens de  procedure (zie modellenlijst zenders op pagina 5-6-7) of de procedure van de producent.

Note:

- Als de LED maar 3 keer knippert en dan uit gaat, betekend dit dat de code niet juist is gecopieerd. In dit geval nogmaals proberen te copieren door te beginnen bij punt 1.
- Het geheugen van de "WHY EVO" is volledig overschrijfbaar.
- Om een 2e knop te dupliceren, begin weer bij punt 1.

Om zenders te activeren op de ontvanger voor modellen gemarkeert met , vervolg met de volgende procedure:

1. Zorg dat U dicht bij de ontvanger bent.
2. Blijf ca.10 seconden op de geprogrammeerde knop drukken tot de LED gaat knipperen, daarna de knop los laten.
3. Wacht tot de LED uit gaat. De procedure is gereed, nu kunt U uw nieuwe zender gebruiken.

Voor het activeren van andere modellen: Refereer aan de handleiding van het originele model.

NOTE: De broncode van de WHY EVO kan als volgt verzonden worden:

1. Druk gelijktijdig op de knoppen 1 en 2 voor 8 sec. en laat ze los als de LED gaat knipperen.
2. Als de LED knippert, druk de knop waarvan de broncode nodig is.

ATTENTIE!! Iedere ontvanger kan de "radio-mode" uitschakelen. In dit geval is het noodzakelijk nieuwe zendercodes op de "handmatige procedure" toe te voegen.

ROLLENDE CODE (COMPLEX)

DUPLICATIE PROCEDURE

BFT 



1. Tijdens drukken op knop 1 van de 'WHY EVO', druk 4 keer op knop 2.
2. Laat beide knoppen los. Nu knippert de LED van de 'WHY' iedere 2 sec 1x snel.
3. Leg de originele zender tegenover de 'WHY EVO', op ongeveer 2-3 cm afstand.
4. Blijf op de knop van de originele zender drukken tot de WHY's LED gaat branden en daarna iedere 2 sec dubbel knippert.
5. Zend nu de broncode van de originele zender (door de verborgen schakelaar aan de achterzijde, of bij de modernere zenders, de knoppen 1 en 2 gelijktijdig).
6. Nu zal de LED snel gaan knipperen. Druk op de knop van de 'WHY EVO' waar de code moet komen, totdat de LED uit gaat.
7. Gebruik vervolgens de  procedure om de zender in de ontvanger te programmeren..

FAAC SLH
433 - 868



GENIUS JLC
433 - 868



ATTENTIE, !!! : Wees er zeker van dat de te copieren zender een MASTER is.

Druk op een knop, de LED een dubbel-knipper geven in plaats van meteen te gaan branden.

1. Tijdens drukken op knop 1 van de 'WHY EVO', druk 4 maal op knop 2.
2. Laat beide knoppen los. Nu knippert de LED van de 'WHY' iedere 2 sec 1x snel.
3. Leg de originele zender tegenover de 'WHY EVO', op ongeveer 2-3 cm afstand.
4. Blijf op de knop van de originele zender drukken tot de WHY's LED gaat branden en daarna iedere 2 sec dubbel knippert.
5. Stuur de FAAC/GENIUS broncode van de zender (door gelijktijdig drukken van de knoppen 2 en 3).
6. Terwijl de FAAC/GENIUS LED knippert, leg het tegenover de "WHY EVO" op ongeveer 2-3 cm afstand en druk de knop die u wilt copieren tot de WHY's LED sneller gaat knipperen, ter bevestiging van de correct gecopieerde code.
7. Terwijl de LED knippert, druk de knop op de "WHY EVO" waar de gecopieerde code moet komen, tot de LED uit gaat.
8. De code is succesvol gecopieerd naar de 'WHY EVO', controleer op de ontvanger de werking van de 'WHY EVO' zender.

Om zenders te activeren op de ontvangers voor modellen gemarkeert met  vervolg met de volgende procedure:

1. Zorg dat U dicht bij de ontvanger bent.
2. Blijf ca 10 seconden op de geprogrammeerde knop drukken tot de LED gaat knipperen, daarna de knop los laten.
3. Wacht tot de LED uit gaat. De procedure is gereed, nu kunt U uw nieuwe zender gebruiken

Voor het activeren van andere modellen:
Refereer aan de handleiding van het originele model.

NOTE: De broncode van de WHY EVO kan als volgt verzonden worden:

1. Druk gelijktijdig op de knoppen 1 en 2 voor 8 sec. en laat ze los als de LED gaat knipperen
2. Als de LED knippert, druk op de knop waarvan de broncode nodig is.

ATTENTIE!! Iedere ontvanger kan de "radiomode" uitschakelen. In dit geval is het noodzakelijk nieuwe zendercodes op de 'handmatige procedure' toe te voegen.

ROLLENDE CODE (COMPLEX)

DUPLICATIE PROCEDURE

 parkeerapparatuur.nl



1. Tijdens drukken op knop 1 van de 'WHY EVO', druk 4 maal op knop 2.
2. Laat beide knoppen los. Nu knippert de LED van de 'WHY' iedere 2 sec 1x snel.
3. Leg de originele zender tegenover de 'WHY EVO', op ongeveer 2-3 cm afstand.
4. Blijf op de knop van de originele zender drukken tot de WHY's LED gaat branden en daarna iedere 2 sec dubbel knippert.
5. Druk nogmalas op de zelfde knop van de orginele afstandbediening en houd deze vast
6. Nu gaat de LED snel knipperen, druk op de knop van de "WHY EVO" waar de gecopieerde code moet komen, totn de LED uit gaat.
7. Gebruik vervolgens de  procedure om de zender in de ontvanger te programmeren

Om zenders te activeren op de ontvangers voor modellen gemarkeert met  vervolg met de volgende procedure:

1. Zorg dat U dicht bij de ontvanger bent.
2. Blijf ca 10 seconden op de geprogrammeerde knop drukken tot de LED gaat knipperen, daarna de knop los laten.
3. Wacht tot de LED uit gaat. De procedure is gereed, nu kunt U uw nieuwe zender gebruiken

Voor het activeren van andere modellen:
Refereer aan de handleiding van het originele model.

NOTE: De broncode van de WHY EVO kan als volgt verzonden worden:

1. Druk gelijktijdig op de knoppen 1 en 2 voor 8 sec. en laat ze los als de LED gaat knipperen
2. Als de LED knippert, druk op de knop waarvan de broncode nodig is.

ATTENTIE!! Iedere ontvanger kan de "radiomode" uitschakelen. In dit geval is het noodzakelijk nieuwe zendercodes op de 'handmatige procedure' toe te voegen.

COMPATIBILITIES LIST (Deze lijst groeit nog dagelijks. Kijk op onze website voor de laatste updates!)

ADYX

BRAVO, TE4433H, TE4433H BLUE



ALLMATIC

B.RO OVER, B.RO 2WN, TECH3,
MINI- PASS, BRO.STAR



APERTO

TX02-434-2, TX02-868-2 BLUE,
4025 TX02-868-2, 4022 TX02- 434-
2, 4020 TX-03-868-4, 4013 TX03-
434-4

APRIMATIC

TR2/TR4, TM4



ATA

PTX4 BLUE/PTX 4 PINK

BALLAN

FM404B, 4013

BENINCÀ

TO.GO2 VW/TO.GO4 VW, TO.GO2
QV, TO.GO4 QV, IO, T2 VW/TO.GO4
VW, APPLE, LOT2WCV



BFT

MITTO 2M/MITTO4M, MITTO 2A/
MITTO 4A, MITTO RCB02/MITTO
RCB04, GHIBLI, KLEIO,
TRC2/ TRC4, RB4 MURALE



CARDIN

S449
TRQ449100/TRQ449200/
TRQ449300/TRQ449400,
TXQ449200/TXQ449300/
TXQ449400, S486:TRQ486200/
TRQ486400, TXQ486200/
TXQ486400



CHAMBERLAIN LIFTMASTER MOTORLIFT

94335E, 4333E, 4335E, 94334E,
4333EML, 4335EML, 84334EML,
4335EML

DEA

TR2 MIO/TR4 MIO,GENIE R, TS2
MIO 868/TS4 MIO 868

DASPI

ZERO 2 RC/ZERO 4 RC



DITEC

GOL4, BIXLP2, BIXLP2 RED,
BIXLG4



DOORHAN

TRANSMITTER 4

ECOSTAR

RSE, RSC, RSZ

FAAC

XT4 433 RC, TE4433H



FAAC

XT2/XT4 433 SLH, XT2/XT4 868
SLH, XT2/XT4 433 SLH LR,
XT2/XT4 868 SLH LR, T2/T4 433
SLH, T2/ T4 868 SLH, TML2/TML4
433 SLH, TML2/TML4 868 SLH,
DL2/DL4 868 SLH.

FADINI

JUBI SMALL, JUBI-2, JUBI-4



GENIUS

BRAVO TE4433H, ECHO



COMPATIBILITIES LIST (Deze lijst groeit nog dagelijks. Kijk op onze website voor de laatste updates!)

GENIUS

JA332 AMIGO 2 868, JA334 AMIGO 4, AMIGOLD 2/AMIGOLD 4, KILO 2/KILO 4 433 JLC, KILO2/KILO4 868 JLC

GIBIDI

AU1680 WOOD, GIBIDI AU1610, GIBIDI AU1680, AU1810, AU1600, AU01590 AUO3000 DOMINO, DTC 4334



KEY

900TXB - 42R, SUB44, TXB-44R, TXG-44R

KING GATES

STYLO 4



LABEL

SPYCO

MERLIN/PROLIFT

M230T (PROLIFT), M430R (PROLIFT)

MERLIN 2.0

E945M, E943M, E940M, E940M

MERLIN

M842 (GREEN REMOTE),
M832 (GREEN REMOTE),
M844 (GREEN REMOTE),
C945,
C940, C943

MHOUSE

TX4, TX3, GTX4



MOOVO

MT4



NICE

ONE:ON1/ON2/ON4/ON9,
ONEERA:ON1E/ON2E/ON4E/ON9E,
INTI1, INTI2

NICE

SMILO2/SMILO4, FLO1R-S,
FLO2R-S, FLO4R-S, VERY VR,
FLO1RE/ FLO2RE/FLO4RE



NOVOFERM

NOVOTRON 502-504-512MIX43-2,
MTR40-2, MCHS43-2, MHS43 (2-4),
MNHS433 (2-4)

NOVOTECNICA

BIXL2



O&O

TWIN, TX2/TX4 (NEO),
T.COM R4-2/T.COM R4-4,
T.COM R8-2/T.COM R8-4



PRASTEL

MPSTF2RE, MPSTF4RE, MPSTL-1E, MPSTL-2E, MPSTL-4E, MPSTP2E, MPSTP2E BLUE, MT4E, MT2E, BFOR, TRQ4P, TC2E, TRQ2P



PROEM

ER2C4ACS/ER4C4ACS

PUJOL

VARIO, MARTE

COMPATIBILITIES LIST (Deze lijst groeit nog dagelijks. Kijk op onze website voor de laatste updates!)

RIB

LITHIO

SEAV

BE-HAPPY-RS1, BE-HAPPY-RS2,
BE-HAPPY RS3, BE-SMART
RSX, BE-HAPPY RH1, BE-
HAPPY RH2, BE-HAPPY RH3

SICE

4790207



SIMINOR

S433-4T/S433.4T SIMINOR
433-NLT42/433-NLT4

SOMFY

TELIS 1 RTS/TELIS 4 RTS



SOMFY

KEYTIS 2 NS/KEYTIS 4
NS,KEYGO 4 RTS,SOMFY 433-
NLT4 BEIGE, SOMFY 433-NLT2
RTR, SOMFY TX2 433MHZ

SOMMER

4014 TX03-434-2, 4013 TX02-434-
4, 4022 TX03-434-2, 4026 TX03-
868-2, 4020 TX03-868-4, 4025-
TX02- 868.4011, 4010

STAGNOLI

AV223

TAU

250 SLIM RP, 250 T4 RP



TELCOMA

FM 402, FM 402 E

VDS

TRQ, ECO-R



V2

PHOENIX 433-868, TXC, TSC,
TRC, HANDY

