


## Funkanlage BE27 L und BE40L dimmbar:

### Wie funktioniert das Einlernen eines Handsenders in den Empfänger?

- Drücken Sie auf dem aufgesetzten Empfänger kurz die Lern-taste und lassen diese danach wieder los. Die rote Lern-LED leuchtet nun für ca. 15 Sekunden (Lernmodus eingeschaltet).
- Entfernen Sie sich ca. 3 - 4m vom Empfänger, drücken Sie anschließend die Sendertaste, mit der Sie künftig arbeiten wollen, bis die LED erlischt.

**Damit ist die Funkanlage betriebsbereit**

**Hinweis:** Wird der Sender zu dicht an der Empfangsantenne eingelernt, kann ein übersteuertes Signal eingelesen werden, das zu Reichweiteinbußen führt.



### Einlernen zusätzlicher Handsender

Der vorhandene bzw. der am Empfänger eingelernte Handsender, der kopiert werden soll (nachfolgend als Mastersender bezeichnet) und der weitere Sender (nachfolgend als Lernsender bezeichnet) müssen in jedem Fall über die selbe Frequenz verfügen. Jeder Handsender hat werkseitig einen eigenen Code erhalten, der durch einfaches Kopieren von einem vorhandene Mastersender überschrieben werden kann.

## Lernen eines Sendecodes

- Halten Sie bitte den Mastersender, der kopiert werden soll, und den Lernsender, den Sie mit dem gleichen Code beschreiben wollen, im Abstand von ca. 3-5 cm gegenüber (siehe Skizze).
- Drücken Sie in dieser Kopierhaltung zuerst vom Mastersender die zu kopierende Taste und halten diese gedrückt.
- Danach drücken Sie auf dem Lernsender die Taste, auf die der Code kopiert werden soll und halten diese ebenfalls gedrückt.
- Durch das Blinken der Leuchtdiode am Lernsender wird der Kopiervorgang angezeigt.
- Nach Abschluss des Blinkvorganges am Lernsender (nach ca. 3 Sekunden) hat dieser auf der so programmierten Taste genau den selben Code wie die Taste des verwendeten Mastersenders.
- Sollte der Lernsender anschließend noch nicht funktionieren, wiederholen Sie den Vorgang. Durch zu dichtes Aneinanderhalten der beiden Sender hat der Lernsender möglicherweise ein übersteuertes Signal eingelesen. Besser einen größeren Abstand wählen, jedoch nur soweit entfernen, dass die LED noch zu blinken beginnt.

### Kopiervorgang

1. Taste drücken und gedrückt halten
2. Taste drücken und gedrückt halten

