

Knop indrukken voor zenden, indien de led oplicht is de batterij in orde.
Zum Senden Taste drücken, wenn die LED leuchtet ist die Batterie gut.
Push the button for transmitting, when Led is brightning battery is o.k.
Touche bouton pour émission, pile bien: Led allumé.




parkeerapparatuur.nl

Draadantenne
Drahtantenne
Wireaerial
câbleantenne

Tedsen Teletaster
signalisiert Bewegung.

Das Gerät entspricht den technischen Vorschriften der Europäischen Gemeinschaft, trägt das CE-Zeichen und kann in allen EU-Staaten und der Schweiz ohne Anmeldung verwendet werden. Die Konformitätserklärung zu den Geräten finden Sie unter www.tedsen.com.




Attentie alstublieft:
Code in zender(s) en ontvanger moet precies gelijk ingesteld zijn.
Achtung bitte:
Die Codierung im Sender und Empfänger muss gleich sein.
Attention please:
Code in transmitter and receiver should be the same.
Attention s'il vous plaît:
Code dans l'émetteur et récepteur ajusté egals.

Batterijwissel let op + / -
Batteriewechsel auf + / - achten
Battery change look at + / -
Change pile attention voir + / -

Voeding 230V-50Hz.
Netzspannung 230V-50Hz.
Voltage 230V-50Hz.
Alimentation 230V-50Hz.

N Blauw Blau Blue Bleu
L1 Bruin Braun Brown Maron
PE Geel /Groen Gelb/Grün
Yellow/Green Jaune/Vert




Montage
Montieren
Assembling
Équipement

Demontage druk op X1 en X2
Demontieren X1 und X2 eindrücken
Dismantle push X1 and X2
Démontage appuyer X1 et X2


X1

X2



N Blauw Blau Blue Bleu
L1 Bruin Braun Brown Maron
PE Geel /Groen Gelb/Grün
Yellow/Green Jaune/Vert

Motorkabel
Motorcable
Motor




parkeerapparatuur.nl

Draadantenne
Drahtantenne
Wireaerial
câbleantenne

Tedsen Teletaster
signalisiert Bewegung.

Das Gerät entspricht den technischen Vorschriften der Europäischen Gemeinschaft, trägt das CE-Zeichen und kann in allen EU-Staaten und der Schweiz ohne Anmeldung verwendet werden. Die Konformitätserklärung zu den Geräten finden Sie unter www.tedsen.com.




Attentie alstublieft:
Code in zender(s) en ontvanger moet precies gelijk ingesteld zijn.
Achtung bitte:
Die Codierung im Sender und Empfänger muss gleich sein.
Attention please:
Code in transmitter and receiver should be the same.
Attention s'il vous plaît:
Code dans l'émetteur et récepteur ajusté egals.

Batterijwissel let op + / -
Batteriewechsel auf + / - achten
Battery change look at + / -
Change pile attention voir + / -

Voeding 230V-50Hz.
Netzspannung 230V-50Hz.
Voltage 230V-50Hz.
Alimentation 230V-50Hz.

N Blauw Blau Blue Bleu
L1 Bruin Braun Brown Maron
PE Geel /Groen Gelb/Grün
Yellow/Green Jaune/Vert




Montage
Montieren
Assembling
Équipement

Demontage druk op X1 en X2
Demontieren X1 und X2 eindrücken
Dismantle push X1 and X2
Démontage appuyer X1 et X2

X1

X2



N Blauw Blau Blue Bleu
L1 Bruin Braun Brown Maron
PE Geel /Groen Gelb/Grün
Yellow/Green Jaune/Vert

Motorkabel
Motorcable
Motor

