

Dupliceerzender PAP-002

Deze zender is de nieuwe zender-naar-zender dupliceer zender, welke zowel vaste als rollende codes met vaste frequentie kan dupliceren. Op onze website www.parkeerapparatuur.nl ziet U een overzicht voor welke handzenders deze dupliceerzender geschikt is!


Geheugen wissen:

- Stap 1: Druk gelijktijdig op de A en B knop totdat de LED drie maal knippert.
- Stap 2: Laat drukknop B los (en houd A vast) en druk 3x langzaam op knop B. De LED zal vervolgens weer gaan knipperen.
- Stap 3: Laat beide drukknoppen los. Het geheugen is gewist.

Signaal van een bestaande handzender aanleren (dupliceren):

LET OP: u gaat nu signalen met de handzender versturen. Hierdoor kan de aandrijving ongewenst in werking treden. Zorg er voor dat U geen gevaarlijke situatie veroorzaakt!


- Stap 1: Leg beide zenders parallel naast elkaar. Druk op de oude, functionerende handzender op de knop die U wenst te dupliceren, en houd deze vast.



Stap 2: Druk dan op de knop van de PAP-002 dupliceerzender die U wenst aan te leren met het signaal van de originele zender, en houd deze ingedrukt.



Stap 3: Op het moment dat de LED op de dupliceerzender na traag knipperen heel snel gaat knipperen, is de procedure afgerond en kunnen de knoppen los worden gelaten.



Andere toetsen op de dupliceerzender kunt U op de zelfde manier programmeren.

Parkeerapparaatuur.nl wenst U veel plezier met uw nieuwe handzender!