

3G Ръчен предавател Pearl Vibe Мод. № 4019 Технически данни	Програмиране на ръчен предавател от радио приемник		Проверка на състоянието	
	868.8 MHz (Somloq); 868.95 Mhz (SOMloq2) Rollingcode Somloq SOMloq2. Somloq SOMloq2 2			
	-25 C ...+65 C 4 60- 150 () 49 x 26 x 13 mm 30g CR 2032		Изтриване	
	Указания за безопасност		Смяна на батерии	
	1. 2. (Somloq). (SOMloq2) / 3. 1 + 2. CR 2032!		Предупредителни указания	
	РЕЖИМ			
ПОТРЕБА ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH. SOMloq2. SOMloq Rollingcode	Предпоставки Изпращане на команда SOMloq2 Изпращане на команда SOMloq I (0.5 5.		Помощ при неизправности	
	(VDE)		Функции SOMloq2	
	)		SOMloq2.	
	Обратно сигнализиране с вибрация			
	{		(. 2).	
	}		Somloq	
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪВМЕСТИМОСТ www.sommer.eu/mfr Отстраняване като отпадък	Функция Нор Нор SOMloq2. Функция Auto Repeat 5 3 1 3 Auto Repeat		0.5 SOMloq2 Начин на отстраняване: SOMloq2.	

[illegible][illegible]

U12 Pearl Vibe 掌上遥控器

货号 4019

射频	868.8 MHz (Somlog); 868.25 MHz (Somlog2) (SOMIQ2)
温度范围	-25 °C, +65 °C
无线接收指令	4
作用范围	80 - 150 m (取决于环境)
尺寸	48 x 26 x 13 mm
重量	约 30g, 含电池
电池	CR 2032

安全提示

- 运行维护非无线遥控设备的人员必须阅读、理解和遵守本说明。
- 将掌上遥控器保管在孩子或动物无法触及的地方。
- 不得将掌上遥控器置于潮湿、存在灰尘、空气潮湿、以及类似潮湿和类似的地方或类似条件下，或者在此类环境条件下运行。
- 始终放置掌上遥控器，如果掉落，将导致损坏或零件范围缩小。
- 仅可由制造商授权的专业人员维修设备的故障。
- 仅允许在直接可见的情况下对具有事故风险的设备进行干预！
- 为确保设备运行安全，必须遵守当地现行的安全规定！VDE、IEC 协会以及其它类似协会可提供有关安全运行的相关信息。
- 对于来自其它电气设备或装置（例如：在相同频率范围内运行、符合规定的无线电设备）的干扰，运营方无责任承担。

合规使用

- 掌上遥控器仅允许经 SOMMER Antennabau- und Funktechnik GmbH & Co. 的无线接收器使用。
- 掌上遥控器适用于 Somlog Rollingcode 和 SOMIQ2 无线系统。
- 仅可在其发射器或接收器产生的无线电不会危害人员、动物或财产安全、或者通过其它安全设备消除此类风险的装置上使用掌上遥控器。
- 禁止遥控具有较高事故风险的设备和装置（比如起重设备）！

在无线接收器上教学掌上遥控器

- 掌上遥控器可在 Somlog 接收器或接收器上教学，也可在 SOMIQ2 接收器上教学。
- 不得在同一个按钮上混合操作 Somlog 和 SOMIQ2 无线系统。
- 有关在无线接收器上选择所需信道、无线接收器使用说明书中的正确操作方式，以及接收器上的 LED 灯在不同教学阶段的行为反应，请参考接收器或接收器装置的说明书。

- 在无线接收器上选择所需信道以及无线接收器装置上教学模式。
 - 按下所需的掌上遥控器按钮。
 - 掌上遥控器上的 LED 亮绿色颜色 (SOMIQ2 为红色) (Somlog)。
 - 正在传达无线指令。
- 如果在该无线接收器上示教其它掌上遥控器，则重复第 1 点和第 2 点。

运行

- 新操作时
 - 在所需的接收器上已示教所有的无线指令。
 - 掌上遥控器的电池电量未用完。
- 发送一个 SOMIQ2 指令
 - 按下所需的掌上遥控器按钮一次。
 - LED 亮红色色。
- 发送一个 Somlog 指令
 - 按下所需的掌上遥控器按钮 0.5 秒以上。
 - LED 亮红色色。
- SOMIQ2-2 功能
 - 仅当将 SOMIQ2 无线接收器用作无线接收器时，该功能方可用。

启动反馈

掌上遥控器通过震动提示所发送的指令已被接收器接收。

强化、功能

- 掌上遥控器作用范围范围，SOMIQ2 无线接收器可增大无线接收器的有效范围。
- 自动重置功能
 - 掌上遥控器作用范围的范围之外，通过该功能可以发出无线指令。遥控器之后自动重置约每 5 次，每隔 3 秒一次。
- 按下掌上遥控器 1 至 3 秒时。
 - 自动重置功能已激活。

状态查询

- 说明！关于打开或关闭是关闭状态。
- 连续按 2 次所需查询状态的 LED 按钮。
 - LED 亮红色色。
 - 门灯打开。
 - LED 亮绿色色。
 - 门灯关闭。

删除

不间断删除模式以及正确操作方式必须参考无线接收器或接收器装置的说明书。

电池更换

警告信息

- 禁止短路及漏电。该警告项时须立即就医！
- 不得将电池短路，不得进行充电，不得抛掷、火、烟火或高温！
- 更换时仅可使用 CR 2032 型号电池！
- 按照所有适用的国家规定进行废弃处理！
- 将按钮从外壳下部中取出。
- 取下外壳上部。
- 更换电池。
- 重新安装外壳上部。
- 注意：如需将示教外壳上部部件插入上部零件中。

将按钮插入外壳下部零件中。

故障情况

- LED 灯亮红色：电池电量用完掌上遥控器装置！
- 震动装置未启动
 - 掌上遥控器未教学。
 - 在接收器或接收器掌上遥控器按钮组多次按下按钮（最少 2 次），直到震动装置启动。
- 无法发送 Somlog 指令
 - 未按住按钮 0.5 秒以上
 - 在同一个按钮上连续操作 Somlog 和 SOMIQ2
- 未教指令：将按钮按 SOMIQ2 接收器中删除。然后再次按下至少四次。

一致性声明

www.sommer-aumtel

废弃处理

遵守相关的国家规定。

[illegible][illegible]